НАУЧНО ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «КУМИр»



Схемы подключения оборудования ООО «НТЦ «КУМИр» к приборам учёта и особенности настройки приборов

Справочное приложение

Россия, Иркутск 2021

Содержание

Раздел 1. Теплосчётчики, газосчётчики, расходомеры	10
1 Подключение к приборам «ВЗЛЁТ»	10
1.1 Заметки и настройки	10
1.1.1 TCPB-024M	10
1.1.2 TCPB-026	10
1.1.3 TCPB-033/034	
1.2 M32 / M32 Lite	
1.3 M31	
1.4 Enfora	11
1.5 K23	
2 Подключение к приборам «ВКТ» и «ВКГ»	13
2.1 Заметки и настройки	13
2.1.1 BKT-7	13
2.1.2 ВКТ-5, ВКГ-2	14
2.2 M32 / M32 Lite	14
2.2.1 Без дополнительного источника	14
2.2.2 С дополнительным источником	15
2.3 M31	
2.4 Enfora	16
2.5 K23	
3 Подключение к приборам «ТЭМ»	
3.1 Заметки, настройки и проблемы	17
3.1.1 ТЭМ-104	17
3.1.1.1 Известные проблемы:	
3.1.1.2 Заметки и настройки	
3.1.2 ТЭМ-104К	
3.2 M32 / M32 Lite	

3.2.1 По интерфейсу RS-232	19
3.2.2 По интерфейсу RS-485	19
3.3 M31	19
3.3.1 По интерфейсу RS-232	19
3.3.2 По интерфейсу RS-485	20
3.4 Enfora	20
3.4.1 По интерфейсу RS-232	20
3.4.2 По интерфейсу RS-485 с помощью ПИ11	21
3.5 K23	21
3.5.1 По интерфейсу RS-232	21
3.5.2 По интерфейсу RS-485	21
4 Подключение к приборам «СПТ» и «СПГ»	22
4.1 Заметки и настройки	22
4.1.1 СПТ-941/2/3	22
4.1.2 СПТ-941.20, 944, 940	22
4.1.3 СПТ-944	22
4.1.4 СПТ-961 (старый)	23
4.1.5 СПТ-961 (новый)	24
4.2 M32 / M32 Lite	25
4.2.1 СПТ-941 (942, 943, 944), СПГ-741 (742)	25
4.2.1.1 К DB-9М с дополнительным источником	25
4.2.1.2 К клемме с дополнительным источником	25
4.2.2 СПТ-961 / СПГ-761	26
4.3 M31	26
4.3.1 СПТ-941 (942, 943, 944) / СПГ-741 (742)	26
4.3.1.1 K DB-9M	26
4.3.1.2 К клемме	27
4.3.2 СПТ-961 / СПГ-761	27

4.4 Enfora	27
4.4.1 СПТ-941 (942, 943) / СПГ-741 (742)	27
4.4.1.1 K DB-9M	28
4.4.1.2 К клемме	28
4.4.2 СПТ-961 / СПГ-761	29
4.5 K23	29
4.5.1 СПТ-941 (942, 943) / СПГ-741 (742)	29
4.5.1.1 K DB-9M	29
4.5.1.2 К клемме	30
4.5.2 СПТ-961 / СПГ-761	30
5 Подключение к приборам «КМ-5» и «РМ-5»	31
5.1 Заметки и настройки	
5.2 M32 / M32 Lite	31
5.3 M31	31
5.4 Enfora с помощью ПИ11	
5.5 K23	32
5.6 Особенности работы приборам	32
6 Подключение к приборам «МКТС»	34
6.1 Заметки и настройки	
6.1.1 МКТС СБ-05	34
6.2 M32 / M32 Lite	34
6.2.1 По интерфейсу RS-232	34
6.2.2 По интерфейсу RS-485	35
6.3 M31	35
6.3.1 По интерфейсу RS-232	35
6.3.2 По интерфейсу RS-485	35
6.4 Enfora	35
6.4.1 По интерфейсу RS-232	35

6.4.2 По интерфейсу RS-485 с помощью ПИ11	36
6.5 K23	
6.5.1 По интерфейсу RS-232	36
6.5.2 По интерфейсу RS-485	
7 Подключение к прибору «ЭЛЬФ»	
7.1 Заметки и настройки	
7.2 M32 / M32 Lite	
7.2.1 Без дополнительного источника	
7.2.2 С дополнительным источником	
7.3 M31	
7.4 Enfora	40
7.5 K23	40
8 Подключение к прибору «СТУ-1»	41
8.1 Заметки и настройки	41
8.2 M32 / M32 Lite	42
8.2.1 По интерфейсу RS-232	42
8.2.2 По интерфейсу RS-485	42
8.3 M31	
8.3.1 По интерфейсу RS-232	42
8.3.2 По интерфейсу RS-485	43
8.4 Enfora	43
8.4.1 По интерфейсу RS-232	43
8.4.2 По интерфейсу RS-485 с помощью ПИ11	44
8.5 K23	44
8.5.1 По интерфейсу RS-232	44
8.5.2 По интерфейсу RS-485	45
9 Подключение к прибору «ЕК-270»	46
9.1 Заметки и настройки	46

9.2 M32 / M32 Lite	
9.2.1 По интерфейсу RS-232	46
9.2.2 По интерфейсу RS-485	47
9.3 M31	
9.3.1 По интерфейсу RS-232	48
9.3.2 По интерфейсу RS-485	48
9.4 Enfora	49
9.4.1 По интерфейсу RS-232	49
9.4.2 По интерфейсу RS-485 с помощью ПИ11	50
9.5 K23	51
9.5.1 По интерфейсу RS-232	51
9.5.2 По интерфейсу RS-485	51
9.6 K24	52
9.6.1 По интерфейсу RS-232	52
9.6.2 По интерфейсу RS-485	53
10 Подключение к прибору «Dymetic 5102»	54
10.1 Заметки и настройки	54
10.2 M32 / M32 Lite	54
10.3 M31	54
10.4 Enfora	55
10.5 K23	55
11 Подключение к прибору «СКМ-2»	57
11.1 Заметки, настройки и проблемы	57
11.1.1 Известные проблемы	57
11.1.2 Заметки и настройки	57
11.2 M32	57
11.2.1 K DB-9M	58
11.2.2 К клемме	58

12 Подключение к прибору «ТВ-7»	59
12.1 Заметки и настройки	59
12.2 M32 / M32 Lite	59
12.2.1 Без дополнительного источника	59
12.2.2 С дополнительным источником	60
12.3 M31	60
12.4 Enfora	61
12.5 K23	61
13 Подключение к прибору «US-800»	62
13.1 Заметки и настройки	62
13.2 M32 / M32 Lite	62
13.3 M31	62
13.4 Enfora	62
13.5 K23	63
14 Подключение к приборам «ИМ2300»	64
15 Подключение к прибору «КАРАТ-307»	65
15.1 Штекер «MDN-7М»	65
15.2 Модификация прибора: RS-485	66
15.3 Модификация прибора: M-Bus	66
15.4 Модификация прибора: RS-232	66
16 Подключение к прибору «СТ-10»	67
16.1 M32 / M32 Lite	67
Раздел 2. Электросчётчики	68
1 Подключение к приборам «Энергомера»	68
1.1 Заметки и настройки	68
1.1.1 CE301 R33	68
1.1.2 CE102M R5	69
1.1.3 CE303	70

1.2 M32 / M32 Lite	71
1.2.1 К CE301 R33 по интерфейсу RS-485	71
1.2.2 К CE102M R5 по интерфейсу RS-485	72
1.3 M31	72
1.3.1 К CE102M R5 по интерфейсу RS-485	72
1.4 Enfora	72
1.4.1 К CE102M R5 по интерфейсу RS-485 с помощью ПИ11	72
1.5 K23	72
1.5.1 К CE102M R5 по интерфейсу RS-485	73
2 Подключение к прибору «СТЭ-561»	73
3 Подключение к прибору «Меркурий 206»	74
4 Подключение к прибору «Меркурий 230 АМ»	76
5 Подключение к прибору «Меркурий 234»	77
5.1 Заметки и настройки	77
5.2 M32	77
	•••••
6 Подключение к прибору «Меркурий 236»	
6 Подключение к прибору «Меркурий 236» 6.1 Заметки и настройки	78 78
 6 Подключение к прибору «Меркурий 236» 6.1 Заметки и настройки 7 Подключение к прибору «Милур 307» 	78 78 78
 6 Подключение к прибору «Меркурий 236» 6.1 Заметки и настройки 7 Подключение к прибору «Милур 307» 7.1 Заметки и настройки 	78 78 79 79
 6 Подключение к прибору «Меркурий 236» 6.1 Заметки и настройки 7 Подключение к прибору «Милур 307» 7.1 Заметки и настройки 8 Подключение к приборам «Нева» 	
 6 Подключение к прибору «Меркурий 236» 6.1 Заметки и настройки 7 Подключение к прибору «Милур 307» 7.1 Заметки и настройки 8 Подключение к приборам «Нева» 8.1 Нева 301 	
 6 Подключение к прибору «Меркурий 236» 6.1 Заметки и настройки 7 Подключение к прибору «Милур 307» 7.1 Заметки и настройки 8 Подключение к приборам «Нева»	
 6 Подключение к прибору «Меркурий 236» 6.1 Заметки и настройки 7 Подключение к прибору «Милур 307» 7.1 Заметки и настройки 8 Подключение к приборам «Нева»	
 6 Подключение к прибору «Меркурий 236» 6.1 Заметки и настройки 7 Подключение к прибору «Милур 307» 7.1 Заметки и настройки 8 Подключение к приборам «Нева»	
 6 Подключение к прибору «Меркурий 236» 6.1 Заметки и настройки 7 Подключение к прибору «Милур 307»	
 6 Подключение к прибору «Меркурий 236»	
 6 Подключение к прибору «Меркурий 236»	

2 Настройка «Счётчик импульсов-регистратор Пульсар» старой модификации	.84
3 Настройка модемов «Enfora1318» в режиме «клиент» на сторонней симке мегаф	он
	88
4 Настройка «Счётчик импульсов-регистратор Пульсар 2 GPRS»	89
История изменений документа	.92

Раздел 1. Теплосчётчики, газосчётчики, расходомеры

1 Подключение к приборам «ВЗЛЁТ»

1.1 Заметки и настройки

1.1.1 TCPB-024M

Скорость по умолчанию: 4800

Проверить в меню настройки:

- скорость: 4800
- упр. RS232: двунаправленное
- Тип соединения: прямое
- Тип: MODBUS RTU
- адрес: 1
- задержка: 50 мс
- пауза: 16 мс

1.1.2 TCPB-026

Проверить в меню настройки:

- Основ. меню
 - Настройки:
 - Адр:
 - должен быть: 1
 - Скор:
 - должна быть: 4800
 - Дополнительно (Только в режиме СЕРВИС.):
 - Сооед:
 - должно быть: прямое
 - MoдBus
 - должно быть: RTU

1.1.3 TCPB-033/034

Скорость по умолчанию: 4800

Управление: Нет

1.2 M32 / M32 Lite





1.3 M31



Рисунок 2 – Подключение к приборам ВЗЛЁТ модема МЗ1

1.4 Enfora



Рисунок 3 – Подключение к приборам ВЗЛЁТ модема Enfora

1.5 K23



Рисунок 4 – Подключение к приборам ВЗЛЁТ коммутатора К23

2 Подключение к приборам «ВКТ» и «ВКГ»

2.1 Заметки и настройки

2.1.1 BKT-7

Проверить в меню настройки:

- Общие:
 - Интерф. (Интерфейс);
 - ВУ внешнее устройство;
 - должно быть: **0**;
 - СО скорость обмена;
 - должна быть: 3 (9600 бит/с);
 - Рекв. (Реквизиты);
 - ИА идентификатор абонента;
 - должен соответствовать серийному номеру прибора;
 - СН сетевой номер;
 - может иметь любое значение.

Для изменения настроек из подраздела «Рекв.» необходимо:

1) Перевести прибор в режим настройки. Для этого снимаем крышку и переводим переключатель расположенный над клеммой X13 в правое положение.

2) Если на дисплее в верхней строке <u>УКАЗАНЫ</u> дата и время, то клавишами ▼ или ▲, выбираем чтобы в нижней строке было меню «БД1». Если на дисплее в верхней строке <u>НЕ УКАЗАНЫ</u> дата и время, то при помощи нажатия кнопки «MENU» в главное меню (в верхней строке будет указано дата и время, в нижней БД1).

3) В меню БД1 (название текущего раздела меню отображается в нижней строке дисплея) нажимаем «ВВОД», на экране в нижней строке появится название раздела «Системные»

4) Нажимаем «ВВОД», в нижней строке появляется «ОБЩИЕ»

5) Клавишами ▼или ▲ ищем подраздел «Рекв.»

6) Нажимаем «ВВОД»

7) Клавишами ▼или ▲ ищем нужный параметр.

8) Нажимаем «ВВОД»

9) Клавишами ▼или ▲ изменяем значение разряда, клавишами ∢или ► изме-

няем разряд, который хотим изменить.

10) Для сохранения значения нажимаем «ВВОД».

2.1.2 ВКТ-5, ВКГ-2

Проверить в меню настройки:

- ИНТЕРФЕЙС;
 - Внешнее устройство;
 - должно быть: Com1;
 - Скорость обмена;
 - должна быть: 9600;
 - Вид обмена;
 - должен быть: Компьютер;

2.2 M32 / M32 Lite

2.2.1 Без дополнительного источника



Рисунок 5 – Подключение к приборам ВКТ (ВКГ) модема M32 / M32 Lite

Примечание – Пунктиром обозначен вариант подключения напряжения к CTS, если прямое замыкание контактов RTS и CTS не дало результата.



2.2.2 С дополнительным источником

Рисунок 6 – Подключение к приборам ВКТ (ВКГ) модема МЗ2

Примечание – Пунктиром обозначен вариант подключения напряжения к CTS, если прямое замыкание контактов RTS и CTS не дало результата.

2.3 M31



Рисунок 7 – Подключение к приборам ВКТ (ВКГ) модема МЗ1

Примечание – Пунктиром обозначен вариант подключения напряжения к CTS, если прямое замыкание контактов RTS и CTS не дало результата. Если используется стандартный патч-корд, то можно не ориентироваться на схему, а просто соединить прибор с модемом.

2.4 Enfora



Рисунок 8 – Подключение к приборам ВКТ (ВКГ) модема Enfora

Примечание – Пунктиром обозначен вариант подключения напряжения к CTS, если прямое замыкание контактов RTS и CTS не дало результата. Если используется стандартный патч-корд, то можно не ориентироваться на схему, а просто соединить прибор с модемом.

2.5 K23



Рисунок 9 – Подключение к приборам ВКТ (ВКГ) коммутатора К23

Примечание – Пунктиром обозначен вариант подключения напряжения к CTS, если прямое замыкание контактов RTS и CTS не дало результата.

3 Подключение к приборам «ТЭМ»

3.1 Заметки, настройки и проблемы

3.1.1 ТЭМ-104

3.1.1.1 Известные проблемы:

- 1. Старые версии прибора при чтении данных через RS-232 перезагружаются.
- 2. Если у прибора на дисплее отображается знак «%» при просмотре текущей даты «Дата%», то такой прибор имеет ошибку в прошивке которая приводит к тому, что прибор не сохраняет архивы.
- 3. Артефакты на дисплее являются признаком скорого выхода прибора из строя.

3.1.1.2 Заметки и настройки

Для того, чтобы зайти в меню настройки прибора (Режим Настройки) нужно нажать **одновременно клавиши** *ч ч ▶*, после этого на экране должно отобразиться «ТЭМ-104 N xxxxxx ПО v x.xx».

Проверить в меню настройки:

- Общие настройки прибора (переход осуществляется стрелками *чили*)
 - Адрес в сети:
 - должен быть: 1
 - Интерфейс:
 - должен быть: **RS-232**
 - Скорость обмена:
 - должна быть: 9600

Для изменения настройки нужно:

- 1. нажать клавишу «Ввод ч» (параметр начнёт мигать);
- 2. клавишами ◀или ► изменить настройку;
- 3. нажать клавишу «Ввод *ч*» для сохранения настройки.



Рисунок10 – Схема вывода интерфейса RS-232 с платы на внешний разъём

3.1.2 ТЭМ-104К

Перемычкой **«XT1»** выбирается интерфейс: если установлена – **RS-232**, если снята – **RS-485**.

Для просмотра настроек: З раза одновременно нажать ◄ и ► (Версия ПО и номер прибора).

Для изменения настроек: выбирается нужная настройка ◀ и ►.

Нажимается кнопка внутри корпуса, сервисная кнопка, параметры начинают «мигать».

Изменения: < или >.

▼или▲ - выбирается другой параметр в пределах окна.

Для сохранения, нажать на кнопку ещё раз.

Обычно из корпуса выведен разъём DB-9M интерфейса RS-232 с распиновкой в соответствии с рисунком 10. Интерфейс так же может быть выведен на разъём DB-9F с распиновкой контактов:

Контакт	Название
2	Tx
3	Rx
5	GND

Интерфейс RS-485 выведен на клеммную колодку внутри корпуса и распиновка полностью соответствует «ТЭМ-104». Примечание — Нумерация контактов на клеммной колодке интерфейс RS-485 сверху в низ.

3.2 M32 / M32 Lite

3.2.1 По интерфейсу RS-232



Рисунок 11 – Подключение к приборам ТЭМ модема М32 / М32 Lite по RS-232

3.2.2 По интерфейсу RS-485



Рисунок 12 – Подключение к приборам ТЭМ модема M32 по RS-485

3.3 M31

3.3.1 По интерфейсу RS-232



Рисунок 13 – Подключение к приборам ТЭМ модема M31 по RS-232

3.3.2 По интерфейсу RS-485



Рисунок 14 – Подключение к приборам ТЭМ модема M31 по RS-485

3.4 Enfora

3.4.1 По интерфейсу RS-232





3.4.2 По интерфейсу RS-485 с помощью ПИ11



Рисунок 16 – Подключение к приборам ТЭМ модема Enfora по RS-485 с помощью ПИ11

3.5 K23

3.5.1 По интерфейсу RS-232



Рисунок 17 – Подключение к приборам ТЭМ коммутатора К23 по RS-232

3.5.2 По интерфейсу RS-485



Рисунок 18 – Подключение к приборам ТЭМ коммутатора К23 по RS-485

4 Подключение к приборам «СПТ» и «СПГ»

4.1 Заметки и настройки

4.1.1 СПТ-941/2/3

Скорость по умолчанию: 2400

Проверить в меню настройки:

- БД:
 - NT=0
 - КИ=0

Примечание – Нумерация контактов Х2 слева направо.

4.1.2 СПТ-941.20, 944, 940

Скорость по умолчанию: 2400

Проверить в меню настройки:

- БД:
 - NT=0
 - КИ1=00

4.1.3 СПТ-944

Для модемов Enfora и M31 обязательна перенастройка модема:

AT\$PADBLK: 1024 – размер буфера данных для передачи (в документации на модуль 5 – 512, но по факту 1024 ставится нормально).

AT\$PADTO: 30 – время ожидания конца сообщения от прибора (3 сек). Работает модем медленнее, но передача сообщений от прибора серверу 100%.

4.1.4 СПТ-961 (старый)



Рисунок 19 – Вид спереди

Кнопка «Сброс» для изменения значения.

- Сп1
 - Спцфк=105000004

4.1.5 СПТ-961 (новый)



Рисунок 20 – Вид спереди

Для изменения значения параметра «Спцфк1» нужно нажать на клавишу «Влево ◀». Далее клавишами «Влево ◀» и «Вправо ►» выбираются цифры, клавишей вверх устанавливается значение. После выбора нужных параметров нужно нажать клавишу «Ввод» (два, ноль, пять, шесть нолей, пять).

- Сп1
 - Спцфк1=205000005

4.2 M32 / M32 Lite

4.2.1 СПТ-941 (942, 943, 944), СПГ-741 (742)

4.2.1.1 К DB-9М с дополнительным источником



Рисунок 21 – Подключение к приборам СПТ-941/2/3 (СПГ-741/2) модема M32

Примечания

1. Внутри СПТ (СПГ) линия «+» может быть выведена на 8-й контакт внешнего разъёма DB-9M вместо 6-го, что отмечено пунктиром;

2. При необходимости можно подать напряжение +12 В на линию «+» с выхода внешнего источника вторичного питания модема.

4.2.1.2 К клемме с дополнительным источником



Рисунок 22 – Подключение к приборам СПТ-941/2/3 (СПГ-741/2) модема M32

Примечание – При необходимости можно подать напряжение +12 В на линию «+» с выхода внешнего источника вторичного питания модема.

4.2.2 СПТ-961 / СПГ-761



Рисунок 23 – Подключение к приборам СПТ-961 (СПГ-761) модема МЗ2

4.3 M31

4.3.1 СПТ-941 (942, 943, 944) / СПГ-741 (742)

4.3.1.1 K DB-9M



Рисунок 24 – Подключение к приборам СПТ-941/2/3 (СПГ-741/2) модема M31

Примечания

1. Внутри СПТ (СПГ) линия «+» может быть выведена на 8-й контакт внешнего разъёма DB-9M вместо 6-го, что отмечено пунктиром. Если используется стандартный патч-корд, то можно не ориентироваться на схему, а просто соединить прибор с модемом;

2. При необходимости можно подать напряжение +12 В на линию «+» с вы-

хода внешнего источника вторичного питания модема.

4.3.1.2 К клемме



Рисунок 25 – Подключение к приборам СПТ-941/2/3 (СПГ-741/2) модема M31

Примечания

1. Пунктиром выделен дополнительный вариант подключения;

2. При необходимости можно подать напряжение +12 В на линию «+» с выхода внешнего источника вторичного питания модема.

4.3.2 СПТ-961 / СПГ-761



Рисунок 26 – Подключение к приборам СПТ-961 (СПГ-761) модема МЗ1

4.4 Enfora

4.4.1 СПТ-941 (942, 943) / СПГ-741 (742)

4.4.1.1 K DB-9M



Рисунок 27 — Подключение к приборам СПТ-941/2/3 (СПГ-741/2) модема Enfora

Примечания

1. Внутри СПТ (СПГ) линия «+» может быть выведена на 8-й контакт внешнего разъёма DB-9M вместо 6-го, что отмечено пунктиром. Если используется стандартный патч-корд, то можно не ориентироваться на схему, а просто соединить прибор с модемом;

2. При необходимости можно подать напряжение +12 В на линию «+» с выхода внешнего источника вторичного питания модема.





Рисунок 28 – Подключение к приборам СПТ-941/2/3 (СПГ-741/2) модема Enfora

Примечания

1. Пунктиром выделен дополнительный вариант подключения;

2. При необходимости можно подать напряжение +12 В на линию «+» с выхода внешнего источника вторичного питания модема.

4.4.2 СПТ-961 / СПГ-761



Рисунок 29 – Подключение к приборам СПТ-961 (СПГ-761) модема Enfora

4.5 K23

4.5.1 СПТ-941 (942, 943) / СПГ-741 (742)

4.5.1.1 K DB-9M



Рисунок 30 – Подключение к приборам СПТ-941/2/3 (СПГ-741/2) коммутатора К23

Примечание – Внутри СПТ (СПГ) линия «+» может быть выведена на 8-й контакт внешнего разъёма DB-9M вместо 6-го, что отмечено пунктиром.

4.5.1.2 К клемме



Рисунок 31 – Подключение к приборам СПТ-941/2/3 (СПГ-741/2) коммутатора К23

4.5.2 СПТ-961 / СПГ-761



Рисунок 32 – Подключение к приборам СПТ-961 (СПГ-761) коммутатора К23

5 Подключение к приборам «КМ-5» и «РМ-5»

5.1 Заметки и настройки

5.2 M32 / M32 Lite



Рисунок 33 – Подключение к приборам КМ-5 (РМ-5) модема МЗ2

5.3 M31



Рисунок 34 – Подключение к приборам КМ-5 (PM-5) модема МЗ1

5.4 Enfora с помощью ПИ11



Рисунок 35 – Подключение к приборам КМ-5 (РМ-5) модема Enfora с помощью ПИ11

Примечание – Пунктиром обозначен возможный вариант питания ПИ11.

5.5 K23



Рисунок 36 – Подключение к приборам КМ-5 (РМ-5) коммутатора К23

5.6 Особенности работы приборам

1) Если у прибора по показаниям перепутаны датчики давления, то необходимо проверить их наличие.

2) Если у прибора есть датчики по поменять их местами

3) Если у прибора отсутствуют датчики, а измеренные давления колеблются во втором знаке после запятой, то тогда необходимо перенастроить у прибора верхний и нижний пределы измерения давления на -0,9 или что-то типа того. Это связано с тем, что при отсутствии датчиков у прибора включается эмулятор (какой-то переключатель на плате в голове), по сути являющийся сопротивлением. Прибор измерив этот эмулятор должен перейти на договорное значение сопротивления, так как значение измеренного давления в этом случае должно выйти за пределы диапазона (нижний и верхний пределы измерения давления). Но по какой-то причине измеренное значение эмулятора попадает в диапазон измерений и прибор думает, что все норм и пишет это значение в архив (что является некорректным поведением). Единственным решением этой проблемы является заужение диапазона измеряемых давлений до такого чтобы значение эмулятора не попадало в него. И после этого прибор будет писать в архив договорные значения.

6 Подключение к приборам «МКТС»

6.1 Заметки и настройки

6.1.1 МКТС СБ-05

Проверить в меню настройки:

- Настройка ТС;
 - Скор.RS-232:
 - Должна быть: 115200;
 - Скор.RS-485:
 - Должна быть: 115200.

Напряжения на контактах RS485 относительно GND:

Контакты прибора RS485	Тумблер 120 Выключен	Тумблер 120 Включён	
А	4,84	2,55	
В	0,05	2,37	

Примечание – при работе по RS485 нужно устанавливать скорость 115200 иначе не будет связи.

6.2 M32 / M32 Lite

6.2.1 По интерфейсу RS-232



Рисунок 37 — Подключение к приборам МКТС модема МЗ2 / МЗ2 Lite по RS-232

6.2.2 По интерфейсу RS-485



Рисунок 38 – Подключение к приборам МКТС модема M32 по RS-485

6.3 M31

6.3.1 По интерфейсу RS-232



Рисунок 39 – Подключение к приборам МКТС модема M31 по RS-232

6.3.2 По интерфейсу RS-485





6.4 Enfora

6.4.1 По интерфейсу RS-232

Тип	разъёма	№ контакта	Цепь	Цепь	№ контакта	Тип разъёма
		1	DCD	DCD	1	
		2	RX	RX	2	
		3	TX	ΤХ	3	
DB-9M MKTC	4	DTR	DTR	4		
	5	GND	GND	5	DB-9F Enfora	
		6	DSR	DSR	6	
	7	RTS	RTS	7		
	8	CTS	CTS	8		
	9			9		

Рисунок 41 – Подключение к приборам МКТС модема Enfora по RS-232

6.4.2 По интерфейсу RS-485 с помощью ПИ11



Рисунок 42 – Подключение к приборам МКТС модема Enfora по RS-485 с помощью ПИ11

6.5 K23

6.5.1 По интерфейсу RS-232



Рисунок 43 – Подключение к приборам МКТС коммутатора К23 по RS-232
6.5.2 По интерфейсу RS-485



Рисунок 44 – Подключение к приборам МКТС коммутатора К23 по RS-485

7 Подключение к прибору «ЭЛЬФ»

7.1 Заметки и настройки

Для того чтобы зайти в режим «Установки», необходимо удерживать кла-

вишу «меню» более 2 секунд

Проверить в меню настройки:

- net. (параметры настройки интерфейсных функций)
 - Ad (сетевой адрес вычислителя)
 - должен быть: 1
 - Uc (скорость приема/передачи по последовательном каналу)
 - должен быть: 4800
 - Мо (тип модуля установленного в вычислитель «ЭЛЬФ» и протокол передачи данных):
 - должен быть: nEt3

Для того чтобы изменения вступили в силу, необходимо провести сохранение конфигурации, для этого нужно перейти в группу параметров:

- cFG
 - \circ noStorE

Нажать клавишу ВВОД, параметр начнет прерывисто мигать. Клавишами навигации установить значение параметра в StorE и еще раз нажать ВВОД.

Может потребоваться:

- 1. Снять верхнюю часть прибора и открутить кросс-плату;
- 2. Установить «Модуль RS-232» под кросс-плату счетчика, и соединить с ней гибким шлейфом;
- 3. Прикрутить кросс-плату;
- 4. Установить перемычку «Тест» в крайнее левое положение (ближайшее к нижнему краю кросс-платы) (режим «Тестовый»);
- 5. Подключить верхнюю часть прибора (убедится, что на экране появился зна-

чок тестового режима, молоток и ключ);

- 6. Настроить прибор по инструкции выше;
- 7. Снять верхнюю часть прибора, и установить перемычку «Тест» в крайнее правое положение (режим «Данные»);
- 8. Подключить верхнюю часть прибора (убедится, что на экране пропал значок тестового режима, молоток и ключ).

Примечание – ВНИМАНИЕ! Все манипуляции с прибором проводить при отключенном питании (снятие и установка верхней части прибора, установка модуля RS-232)

7.2 M32 / M32 Lite

7.2.1 Без дополнительного источника

Тип разъёма	№ контакта	Цепь	/ +12B	Цепь	№ контакта	Тип разъёма
Клемма модуля RS-232 ЭЛЬФ	1	+U		RX	1	Клемма M32/ M32 Lite RS-232
	2	Out (TX)		ΤХ	2	
	3	In (RX)		GND	3	
	4	GND		RTS	4	

Рисунок 45 – Подключение к прибору ЭЛЬФ модема M32 / M32 Lite

7.2.2 С дополнительным источником



Рисунок 46 – Подключение к прибору ЭЛЬФ модема МЗ2

7.3 M31



Рисунок 47 – Подключение к прибору ЭЛЬФ модема МЗ1

7.4 Enfora



Рисунок 48 – Подключение к прибору ЭЛЬФ модема Enfora

7.5 K23



Рисунок 49 – Подключение к прибору ЭЛЬФ коммутатора К23

8 Подключение к прибору «СТУ-1»

8.1 Заметки и настройки

RS-232 расположен на корпусе прибора, в виде стандартной вилки DB-9 Проверить в меню настройки:

- Программирование BC1, BC2 (переход осуществляется стрелками ▼, ▲)
 - Программирование условия
 - Скор. обмена, бод (вход-выход на изменение кнопка «ВВОД ч»)
 - должна быть: 9600 (изменение данных кнопки ▼или ▲, ◀ или ►)
 - Сетевой адрес
 - должен быть: 001
 - MODBUS тип
 - должен быть: **RTU**

Примечание – Сетевой адрес **0** используется как широковещательный, поэтому его не следует использовать при настройке.

В случае изменения настроек нужно выбрать в меню – «ВЫХОД» нажать кнопку « ВВОД ↔» и установить «ДА» – запомнить изменения. При запросе пароля, установить пароль. При неверно набранном пароле данные не будут сохранены. По истечении 2 мин. происходит де активация пароля.

Пароль по умолчанию: 000000

Пароль меняется в меню:

- Программирование ВС1, ВС2
 - Программирование Изменен. пароля
 - Новый пароль

Для доступа к этому меню необходимо ввести старый пароль.

Если пароль утерян, то имеется возможность в теплосчётчике СТУ-1 Модель 2 сброса пароля в значение «000000». Для этого необходимо отключить теплосчетчик от сети, замкнуть штыри джампера, находящегося под крышкой вычислителя и, удерживая штыри в замкнутом положении, включить теплосчетчик в сеть. Но для этого придется нарушать пломбирование крышки и прибор невозможно будет использовать в сферах распространения государственного метрологического контроля и надзора.

Кроме интерфейса RS232 в моделях 1, 2 имеется интерфейс RS485.

8.2 M32 / M32 Lite



8.2.1 По интерфейсу RS-232

Рисунок 50 – Подключение к прибору СТУ-1 модема M32 / M32 Lite

8.2.2 По интерфейсу RS-485



Рисунок 51 – Подключение к прибору СТУ-1 модема МЗ2

Примечание – В скобках указано обозначение клеммы и контактов СТУ-1 Модели 1.

8.3 M31

8.3.1 По интерфейсу RS-232



Рисунок 52 – Подключение к прибору СТУ-1 модема МЗ1

8.3.2 По интерфейсу RS-485



Рисунок 53 – Подключение к прибору СТУ-1 модема МЗ1

Примечание – В скобках указано обозначение клеммы и контактов СТУ-1 Модели 1.

8.4 Enfora

8.4.1 По интерфейсу RS-232



Рисунок 54 – Подключение к прибору СТУ-1 модема Enfora

8.4.2 По интерфейсу RS-485 с помощью ПИ11



Рисунок 55 – Подключение к прибору СТУ-1 модема Enfora с помощью ПИ11

Примечание – В скобках указано обозначение клеммы и контактов СТУ-1 Модели 1.

8.5 K23

8.5.1 По интерфейсу RS-232



Рисунок 56 – Подключение к прибору СТУ-1 коммутатора К23

8.5.2 По интерфейсу RS-485



Рисунок 57 – Подключение к прибору СТУ-1 коммутатора К23

Примечание – В скобках указано обозначение клеммы и контактов СТУ-1 Модели 1.

9 Подключение к прибору «ЕК-270»

9.1 Заметки и настройки

Проверить в меню настройки:

- Список «Интерфейс»;
 - РИнт2:
 - Должен быть: 5 (Без управляющих сигналов);
 - Инт2:
 - Должен быть: 2 (8n1);
 - СИнт2:
 - Должен быть: 9600 или 19200;
 - ТИнт2:
 - Должен быть: 1 (RS-232) или 2 (RS-485);
 - ШинИ2 (если ТИнт2 = 2 (RS-485), иначе настраивать не нужно):
 - Должен быть: 1 (полудуплексный режим (2-х проводная схема)).

Напряжения на контактах RS232 относительно GND при подключённом преобразователе RS-232 → RS-485 ADAM 4520:

Контакты прибора RS232	ADAM 4520, B		
TxD / T-	4,1		
RxD / R-	8		
RTS / T +	5,6		
CTS / R +	0		
Ri ↔ Uext +	8,9		
GND ↔ Uext -	0		

Примечание – «↔» (двунаправленная стрелка) – означает соединение между собой.

9.2 M32 / M32 Lite

9.2.1 По интерфейсу RS-232



Рисунок 58 – Подключение к прибору EK270 модема M32 / M32 Lite

Примечание – Цепи интерфейса гальванически развязаны относительно цепей корректора, поэтому на вывод RI требуется подать питание.

9.2.2 По интерфейсу RS-485



Рисунок 59 – Подключение к прибору ЕК270 модема МЗ2

Примечания

1. Цепи интерфейса гальванически развязаны относительно цепей корректора, поэтому на вывод RI требуется подать питание;

2. При подключении к модему M32 одного прибора, для питания интерфейса прибора, можно использовать линию «+» колодки модема, линия обозначена пунктиром, при этом подключения к Uext не должно быть; 3. При организации сети приборов с подключением к модему, интерфейс каждого прибора должен быть запитан от собственной клеммы Uext.

9.3 M31

9.3.1 По интерфейсу RS-232



Рисунок 60 – Подключение к прибору ЕК270 модема МЗ1

Примечания

1. Цепи интерфейса гальванически развязаны относительно цепей корректора, поэтому на вывод RI требуется подать питание;

2. При подключении к модему M31, для питания интерфейса прибора можно использовать одну из линий обозначенных пунктиром, при этом подключения к Uext не должно быть.

9.3.2 По интерфейсу RS-485



Рисунок 61 – Подключение к прибору ЕК270 модема МЗ1

Примечания

1. Цепи интерфейса гальванически развязаны относительно цепей корректора, поэтому на вывод RI требуется подать питание;

2. При подключении к модему M31 одного прибора, для питания интерфейса прибора можно использовать линию «+» розетки RJ-45 модема, линия обозначена пунктиром, при этом подключения к Uext не должно быть;

3. При организации сети приборов с подключением к модему, интерфейс каждого прибора должен быть запитан от собственной клеммы Uext.

9.4 Enfora

9.4.1 По интерфейсу RS-232



Рисунок 62 – Подключение к прибору EK270 модема Enfora

Примечания

1. Цепи интерфейса гальванически развязаны относительно цепей корректора, поэтому на вывод RI требуется подать питание;

2. При подключении к модему Enfora, для питания интерфейса прибора, можно использовать одну из линий обозначенных пунктиром, при этом подключения к Uext не должно быть.



9.4.2 По интерфейсу RS-485 с помощью ПИ11

Рисунок 63 – Подключение к прибору EK270 модема Enfora с помощью ПИ11

Примечания

1. Цепи интерфейса гальванически развязаны относительно цепей корректо-

ра, поэтому на вывод RI требуется подать питание;

2. При организации сети приборов с подключением к модему, интерфейс каждого прибора должен быть запитан от собственной клеммы Uext.

3. Пунктиром обозначен вариант подключения для питания ПИ11 от прибора.

9.5 K23

9.5.1 По интерфейсу RS-232



Рисунок 64 – Подключение к прибору ЕК270 коммутатора К23

Примечания

1. Цепи интерфейса гальванически развязаны относительно цепей корректора, поэтому на вывод RI требуется подать питание;

2. При подключении к коммутатору К23, для питания интерфейса прибора можно использовать линию «+» розетки RJ-45 коммутатора, линия обозначена пунктиром, при этом подключения к Uext не должно быть.

9.5.2 По интерфейсу RS-485



Рисунок 65 – Подключение к прибору ЕК270 коммутатора К23

Примечания

1. Цепи интерфейса гальванически развязаны относительно цепей корректора, поэтому на вывод RI требуется подать питание;

2. При подключении к коммутатору К23 одного прибора, для питания интерфейса прибора можно использовать линию «+» розетки RJ-45 коммутатора, линия обозначена пунктиром, при этом подключения к Uext не должно быть;

3. При организации сети приборов с подключением к модему, интерфейс каждого прибора должен быть запитан от собственной клеммы Uext.

9.6 K24

9.6.1 По интерфейсу RS-232



Рисунок 66 – Подключение к прибору ЕК270 модуль «КУМИР-NET» К24

Примечание – Цепи интерфейса гальванически развязаны относительно цепей корректора, поэтому на вывод RI требуется подать питание.

9.6.2 По интерфейсу RS-485



Рисунок 67 – Подключение к прибору ЕК270 модуль «КУМИР-NET» К24

Примечания

1. Цепи интерфейса гальванически развязаны относительно цепей корректора, поэтому на вывод RI требуется подать питание;

2. При организации сети приборов с подключение к модулю «КУМИР-NET» К24, интерфейс каждого прибора должен быть запитан от собственной клеммы Uext.

10 Подключение к прибору «Dymetic 5102»

10.1 Заметки и настройки

Изменить timeout у модема основанном на enfora до 500

скорость: 1200

Протокол: Dymet

адрес сети: 000

настройка модема нет: вкл.

10.2 M32 / M32 Lite



Рисунок 68 – Подключение к прибору Dymetic 5102 модема M32 / M32 Lite

Примечание – Пунктиром обозначен вариант подключения напряжения к DSR от RTS модема, если прямое замыкание контактов DTR и DSR прибора не дало результата.

10.3 M31



Рисунок 69 – Подключение к прибору Dymetic 5102 модема M31

Примечание – Если используется стандартный патч-корд, то можно не ориентироваться на схему, а просто соединить прибор с модемом.

10.4 Enfora



Рисунок 70 – Подключение к прибору Dymetic 5102 модема Enfora

Примечание – Если используется стандартный патч-корд, то можно не ориентироваться на схему, а просто соединить прибор с модемом.

10.5 K23



Рисунок 71 – Подключение к прибору Dymetic 5102 коммутатора К23

Примечание – Пунктиром обозначен вариант подключения напряжения к DSR от коммутатора, если прямое замыкание контактов DTR и DSR прибора не дало результата.

11 Подключение к прибору «СКМ-2»

11.1 Заметки, настройки и проблемы

11.1.1 Известные проблемы

1. Иногда параметр по факту имеет неправильное значение, а отображается как правильный. Для решения проблемы нужно изменить параметр на неправильное, сохранить изменения, восстановить правильное значение и сохранить.

11.1.2 Заметки и настройки

Скорость передачи:

Кратким нажатием кнопки «▶» выбрать параметр «СКОРОСТЬ ПЕРЕДА-ЧИ». Длительным нажатием на кнопку «◀» войти в режим коррекции значения параметра, при этом начнёт мигать крайняя левая цифра параметра. Кратким нажатием на кнопку «◀» можно последовательно перемещаться по разрядам корректируемого параметра. Кратким нажатием на кнопку «▶» установить требуемое значение разряда параметра. Произвести установку во всех разрядах корректируемого параметра. Выход из режима коррекции производится длительным нажатием кнопки «◀», выбранный параметр прекращает мигать.

Скорость: 9600

Адрес линии: 1

- 1. Длительным нажатием (более 2с) на кнопку « **◄**» войти в режим коррекции параметра, символ параметра начнет мигать.
- 2. Кратким нажатием кнопки «►» изменить символ параметра.
- 3. Длительным нажатием кнопки « **«**» выйти из режима коррекции выбранного параметра, при этом мигание корректируемого разряда прекратится.

11.2 M32

11.2.1 K DB-9M



Рисунок 72 – Подключение к прибору СКМ-2 модема МЗ2

11.2.2 К клемме



Рисунок 73 – Подключение к прибору СКМ-2 модема МЗ2

12 Подключение к прибору «ТВ-7»

12.1 Заметки и настройки

Для того чтобы зайти в сервисное меню, необходимо удерживать клавишу

"меню" более 8 секунд

Проверить в сервисном меню настройки:

- Настройки
 - Системные
 - Идентификация
 - Сетевой адрес
 - должен быть: 1
- Сервис
 - Коммуникации
 - **Com1** (Com1 RS-232, Com2 Ethernet)
 - Скорость
 - должна быть: 9600 (обязательно, иначе если пропадёт сетевое питание, связь с прибором будет только на скорости 9600)
- Сервис
 - Коммуникации
 - Com1 (Com1 RS-232, Com2 Ethernet)
 - Протокол
 - должен быть: Modbus RTU

Примечание — Для нормальной работы интерфейса прибора RS232 напряжение между контактами CTS и GND должно быть в пределах +5,5...12B.

12.2 M32 / M32 Lite

12.2.1 Без дополнительного источника



Рисунок 74 – Подключение к прибору ТВ-7 модема M32 / M32 Lite

12.2.2 С дополнительным источником



Рисунок 75 – Подключение к прибору ТВ-7 модема МЗ2

12.3 M31



Рисунок 76 – Подключение к прибору ТВ-7 модема МЗ1

Примечание – Если используется стандартный патч-корд, то можно не

ориентироваться на схему, а просто соединить прибор с модемом.

12.4 Enfora



Рисунок 77 – Подключение к прибору ТВ-7 модема Enfora

Примечание – Если используется стандартный патч-корд, то можно не ориентироваться на схему, а просто соединить прибор с модемом.

12.5 K23



Рисунок 78 – Подключение к прибору ТВ-7 коммутатора К23

13 Подключение к прибору «US-800»

13.1 Заметки и настройки

13.2 M32 / M32 Lite



Рисунок 79 – Подключение к прибору US-800 модема M32 / M32 Lite

13.3 M31



Рисунок 80 – Подключение к прибору US-800 модема M31

13.4 Enfora



Рисунок 81 – Подключение к прибору US-800 модема Enfora

13.5 K23



Рисунок 82 – Подключение к прибору US-800 коммутатора К23

14 Подключение к приборам «ИМ2300»

Номер прибора - cccbbbaaa (ccc - цифровая часть номера прибора (от 001 до 999),

bbb - вторая буква номера прибора в ASCII кодировке (заглавные буквы),

ааа - первая буква номера прибора в ASCII кодировке (заглавные буквы))

В приборе обязательно должны стоять настройки:

Меню: "Параметры > Конфиг.прибора":

"Порядок следования байт" - 0 (Взлет)

"Формат передачи времени" - 1 (час)

15 Подключение к прибору «КАРАТ-307»

Проверить в меню настройки:

- Стартовый экран «Вниз ▼»;
 - Основное меню;
 - Настройки прибора «Ввод»
 - Конфигурация связи;
 - Скорость обмена;
 - должно быть: 19200;
 - Modbus aдрес;
 - должно быть: 1;

Для изменения настройки нужно:

- 1. нажать клавишу **«Ввод»**;
- 2. клавишами **«Вниз ▼ »** или **«Вверх ▲ »** изменить настройку;
- 3. нажать клавишу «Ввод» для сохранения настройки.

15.1 Штекер «MDN-7М».





- 1 «+» плюс 12 В (от 9,5 до 36 В)
- 2 «-» минус 12 В (от 9,5 до 36 В)
- 6 «B»
- 8 «A»

15.2 Модификация прибора: RS-485

- А, В клеммы подключения линий интерфейса;
- RB клемма подключения балластного резистора;
- Shield клемма подключения экрана;
- ±24 В клеммы подачи внешнего питания.

15.3 Модификация прибора: M-Bus

- А клемма подключения линии интерфейса M-Bus 2;
- В клемма подключения линии интерфейса M-Bus 1.

15.4 Модификация прибора: RS-232

- А клемма подключения линии TxD;
- В клемма подключения линии RxD;
- Shield клемма подключения общего провода GND;
- ±24 В клеммы подачи внешнего питания

16 Подключение к прибору «СТ-10»

16.1 M32 / M32 Lite



Рисунок 83 – Подключение к преобразователю (опторазвязке) прибора CT-10 модема M32

Раздел 2. Электросчётчики

1 Подключение к приборам «Энергомера»

1.1 Заметки и настройки

1.1.1 CE301 R33

В условном обозначении прибора: СЕ 30х X XXX <u>X...X</u> X...X в выделенном фрагменте должна присутствовать буква: Е (EIA232) или А (EIA485). Последний фрагмент может отсутствовать.

Пример – Условное обозначение прибора с интерфейсом EIA485: CE301 R33 043-JAZ.

Для доступа к кнопке «ДСТП» нужно провернуть кнопку против часовой стрелки на 180 градусов до достижения риски кнопки нижнего положения.

Различается два типа нажатия на кнопки:

- длительное время удержания кнопки в нажатом состоянии более 2-х секунд;
- короткое удержание кнопки в нажатом состоянии менее 1 с.

Проверить в меню настройки:

- Длительным нажатием на кнопку «**КАДР**» перейти к **7** группе (номер группы на индикаторе индицируется словом **PArt**) 7. Служебные параметры 2 (разрешенная энергия, лимиты, реле, скорость обмена, версия);
- Коротким нажатием на кнопку «КАДР» перейти к кадру скорости: Ir U X Y Z (r U X Y Z):
 - U начальная скорость обмена через оптопорт (в счетчиках с оптопортом);
 - Х рабочая скорость обмена через оптопорт (в счетчиках с оптопортом);
 - Ү начальная скорость обмена через интерфейс;
 - Z рабочая скорость обмена через интерфейс;
 - I время ответа по интерфейсу 20 мс. При отсутствии этого знака время

ответа – 200 мс;

- Скорость: 0 300, 6 19200 бод;
- Установить значение кадра скорости: Ir 0 5 5 5.

С помощью программы «AdminTools» нужно настроить «адрес-идентификатор счётчика»:

- Запустить программу «AdminTools»;
- Авторизовать прибор:
 - Сетевой адрес по умолчанию: 777777;
 - Пароль администратора по умолчанию: 777777;
- Зайти в пункт «Конфигурация» «Интерфейсный обмен»;
- Считать параметр «адрес-идентификатор счётчика»;
- Изменить значение параметра «адрес-идентификатор счётчика»;
- Снять аппаратную блокировку двойным нажатием на кнопку «ДСТП» (должно появится на ЖКИ сообщение «EnAbl»);
- Записать изменения.

1.1.2 CE102M R5

Длительное нажатие – 2 и более секунды

Короткое нажатие – не более 2 секунд

Для переключения групп, необходимо **длительное нажатие на кнопку КАДР.**

Для переключения параметров (окон) группы, необходимо **короткое нажатие** на кнопку КАДР.

Для изменения параметра (окна), необходимо **длительное нажатие на кноп**ку **ДСТП**.

Номера групп подписаны внизу, под дисплеем.

Индикатор текущей группы находится внизу дисплея, представляет собой символ нижнего подчёркивания « _ ».

Проверить в меню настройки:

- Группа №4 («Служебная информация»)
 - Параметр (окно) «Начальная скорость обмена»: Ү ХХХХХ или ҮН ХХХХХ
 - Должен быть: 5 9600

Y – код скорости, XXXXX – скорость, Н – время реакции устройства (если буква Н есть, то 20 мс иначе 200 мс).

В группе «Служебная информация», параметры (окна) имеют порядок:

- 1. текущее время прибора;
- 2. текущая дата;
- 3. ручная коррекция хода часов;
- 4. начальная скорость обмена;
- 5. так далее.

1.1.3 CE303

Длительное нажатие – 2 и более секунды

Короткое нажатие – не более 2 секунд

Для переключения групп, необходимо **длительное нажатие на кнопку КАДР.**

Для переключения параметров группы, необходимо **короткое нажатие на кнопку КАДР.**

Короткое нажатие на кнопку ДСТП включает редактирования первого под параметра (0)

Длительное нажатие на кнопку ДСТП появляется надпись EnAbL и включается редактирование 3 цифры (начинает моргать)

Для изменения параметра, необходимо **короткое нажатие на кнопку ПРСМ.**

Дисплей сильно тормозит.

Длинными нажатиями кнопки ПРСМ выбрать требуемое значение времени ответа: 20 мс (индицируется знаком «1» в первой позиции кадра) или 200 мс.

Коротким нажатием кнопки «ДСТП» завершить процедуру. Проверить в меню настройки:

- Группа № 7
 - Параметр r 0 <u>5 5 5</u> или 1r 0 <u>5 5 5</u>
 - Должен быть: r 5 5 5 5

Пример – **1r 0 5 5 5**,

Где:

Первая цифра, перед буквой r (1) – значение времени ответа, 1 – 20мс, отсутствие – 200 мс;

Вторая цифра (0) – код начальной скорости обмена через оптопорт;

Третья цифра (5) – код рабочей скорости обмена через оптопорт;

Четвёртая цифра (5) — код начальной скорости обмена через дополнительный интерфейс;

Пятая цифра (5) – код рабочей скорости обмена через дополнительный интерфейс.

1.2 M32 / M32 Lite

1.2.1 К СЕ301 R33 по интерфейсу RS-485

Тип разъёма	№ контакта	Цепь		Цепь	№ контакта	Тип разъёма
Клемма Энергомера CE301 R33	12	А	\frown	+	1	Клемма M32 RS-485
	13	В	$\sim\sim\sim$	- (GND)	2	
	14	+	-/X/~	Α	3	
	15	-		В	4	

Рисунок 84 – Подключение к прибору CE301 R33 модема M32

1.2.2 К СЕ102М R5 по интерфейсу RS-485



Рисунок 85 – Подключение к прибору CE102M R5 модема M32

1.3 M31

1.3.1 К СЕ102М R5 по интерфейсу RS-485



Рисунок 86 – Подключение к прибору CE102M R5 модема M31

1.4 Enfora

1.4.1 К СЕ102М R5 по интерфейсу RS-485 с помощью ПИ11



Рисунок 87 – Подключение к прибору CE102M R5 модема Enfora с помощью ПИ11

1.5 K23
1.5.1 К СЕ102М R5 по интерфейсу RS-485



Рисунок 88 – Подключение к прибору CE102M R5 коммутатора K23

2 Подключение к прибору «СТЭ-561»

СОМ порт сверху, 2 – "+", 3 – "-"

3 Подключение к прибору «Меркурий 206»

Внимание! В ходе экспериментов выяснилась проблема (проявилась 1 раз) реле может не включиться (на дисплее прибора иконка размыкания реле пропала, в в стандартной программе (konfigurator-1-7-85) указывается, что нагрузка включена, по факту отключена - ошибка в прошивке прибора) — повторное включение нагрузки в программе решило данную проблему. Прибор «PRSNO» с прошивкой 1.0 от 06.04.2015.

В заводской программе сетевой адрес равен заводскому номеру прибора.

Требуется установка резисторов между: 7 (Uп) – 8 (A) и 9 (B) – 10 (GND) контактами.

Если в сети подключен «Меркурий 234 POR», то резисторы не требуются.

Были проведены эксперименты (связь была установлена):

- ПИ11: 330 Ом 100 кОм при 12 В и 1 прибор «Меркурий 206 PRSNO»;
- ПИ11: 1 прибор «Меркурий 206 PRSNO» и «Меркурий 234 POR»;
- PM81: 1,3 кОм и 5 приборов «Меркурий 206 PRSNO»;
- PM81: 1,3 кОм и 4 прибора «Меркурий 206 PRSNO» и «Меркурий 234 POR»;
- РМ81: 4 прибора «Меркурий 206 PRSNO» и «Меркурий 234 POR».

В ходе экспериментов выяснилось, что достаточно 1 резистора либо на «А» либо на «В».



Рисунок 89 – Подключение к прибору Меркурий 206 модема МЗ2

4 Подключение к прибору «Меркурий 230 AM»

20 "-" 25 "+"

5 Подключение к прибору «Меркурий 234»

5.1 Заметки и настройки

Клемма ХТ4:

14 - A;

15 – B;

16 – плюс «+» 12 В;

17 – минус «-» (GND) 12 В.

Клемма ХТ1:

20 – плюс «+» 12 В;

21 – минус «-» (GND) 12 В.

Нужно подключить XT4: 16, 17 и XT1: 20, 21.

5.2 M32



Рисунок 90 – Подключение к прибору Меркурий 234 модема МЗ2

6 Подключение к прибору «Меркурий 236»

6.1 Заметки и настройки

Интерфейс RS-485 питается от 3 фазы (Фаза С).

Рекомендуется подключать питание модема к 3 фазе.

7 Подключение к прибору «Милур 307»

7.1 Заметки и настройки

Параметры доступа по умолчанию при работе счетчика по протоколу МИЗ07:

- уровень «Пользователь» пароль: 255 255 255 255 255;
- уровень «Администратор» пароль: 255 255 255 255 255 255;
- скорость обмена 9600 бит/с;
- параметры интерфейса UART (СОМ–порта) 8N1;
- однобайтовый адрес счетчика 255;
- тип адресации четырехбайтовый;
- количество попыток открытия связи со счетчиком 3;
- время удержания сеанса 10 мин;
- время блокировки сеанса при неверно набранном пароле 30 мин.

При введении неверного пароля во время установления соединения со счетчиком, сеанс связи не будет открыт. В случае трехкратного неверного ввода пароля счетчик блокирует канал связи на 30 минут.

8 Подключение к приборам «Нева»

8.1 Нева 301

21 "-" 20 "+"

8.2 Нева 301 1

19 "+" 20 "-"

Раздел 3. Регуляторы

1 Подключение к прибору «Danfoss ECL210»

1.1 Заметки и настройки

Скорость по умолчанию: 38400

Проверить в меню настройки:

- Menu:
 - верхний правый элемент управления (обычно кран и цифра 2)
 - enter
 - перелистываем до основных настроек
 - enter
 - Система:
 - Коммуникации:
 - Modbus: 1
 - ∘ Скорость: 38400
 - 1.2 M32



Рисунок 91 – Подключение к прибору Danfoss ECL210 модема M32

Примечание – В ранних версиях модема резисторы подтяжки линий «А» и «В» установлены номиналом по 12 кОм, и дают размах уровней на согласующем резисторе около 50 мВ. С таким уровнем работает не каждый прибор ECL. Лучше чтобы был размах не ниже 200 мВ – это на поздних версиях модема, с резисторами подтяжки линий по 3,3 кОм. На ранних версиях можно получить такой размах двумя способами: перепайкой резисторов или установкой внешних резисторов, параллельно встроенным, номиналом по 4,7 кОм в клеммную колодку порта «RS-485». При

этом резистор от линии «А» подключить к контакту «+» колодки порта «RS-485», а «В» – к контакту «–». Параллельное включение резисторов 12 кОм и 4,7 кОм даст общее значение сопротивления 3,3 кОм.

Раздел 4. Сторонние модемы

1 Настройка «АССВ-030» с прошивкой «КУМИр»

- Режим модема переключается переключателем на плате П1:
 - \circ ON работа
 - OFF настройка
- В режиме настройки модем всегда имеет настройки интерфейса RS-232:
 - Скорость: 115200
 - Число бит: 8
 - Чётность: None
 - Число стоп бит: 1
- Команды настройки:
 - Реализует прошивка:
 - AT\$VZLVERSION версия прошивки
 - AT\$MDMID? чтение серийного номера модема IMEI
 - AT\$VZLREAD чтение настроек порта RS-232
 - AT\$VZLWRITE=baudrate=115200,charsize=8,parity=N,stop=1
 - Реализует модуль:
 - AT+CIMI? чтение серийного номера SIM карты
 - AT+CSQ уровень сигнала
 - AT+COPS? чтение GSM оператора

2 Настройка «Счётчик импульсов-регистратор Пульсар» ста-

рой модификации.



Модем настраивается на режим «**TCP сервер**».

• Подготовка к работе с системой:

Запустить терминал, например PuTTY, настроить: скорость: 115200, число бит:
 8, чётность: None, число стоп бит:
 1. Замкнуть перемычку J2. Включить модем.

В терминале отобразится:

GSM - GPRS modem Pulsar Ver 1.063

MAIN MENU

<1> - Port1 settings.

- <2> Port2 settings.
- <3> Modem port settings.
- <4> Connection settings.
- <5> GPRS settings.
- <6> Save and exit.
- <7> NetMonitor.

Примечание: Навигация производится при помощи цифровых клавиш. Возврат при помощи клавиши «Esc». Для очистки значения нужно выбрать настройку и нажать клавишу «Enter». При выборе настройки для изменения удалять значение не нужно, можно сразу вводить новое значение.

- 2. Настроить:
 - <4> Connection settings:
 - <1> Modem mode = 05
 - <2> Pin code =
 - <3> WDT = 001440
 - <4> String ID = Pulsar GPRS
 - <5> Port Alarm = 111111111
 - <6> PHONE_SMS =

<5> - GPRS settings:

- <1> Clientname =
- <2> Clientpass =
- <3> APN = kumir.dv
- <4> Port UDP0 = 04000
- <5> Port UDP1 = 04001
- <6> Port UDP2 = 04002
- <7> IP TCP SERVER1 =

<8> - IP PING SERVER = 172.27.0.15
<9> - TCP PORT1 = 6502
<a> - Time Ping = 1800
 - Time Out TCP/IP = 000120
<c> - IP TCP SERVER ALARM =
<d> - TCP PORT ALARM =

Примечание: «Time Ping» — если в течении интервала не отправляются какие-либо данные, то производится перезагрузка модуля модема, значение в секундах; «Time Out TCP/IP» — в режиме сервер (IP TCP SERVER1 = 172.27.0.15): интервал через который отправляется «keepalive», значение в секундах. В режиме клиента у модема есть ошибка: когда сервер отправляет «keepalive» модем игнорирует это, не реагирует на сброс соединения и не пытается переустановить соединение.

- Сохранить настройки:
 <6> Save and exit.
- 4. Выключить модем, убрать перемычку «J2», поставить перемычку «J1»: в случае 6 контактов: 2, 4; в случае 3 контактов: 1, 2.



Примечание: за ходом работы «Пульсара» можно наблюдать через порт «1», настройки (по умолчанию): скорость: 9600, число бит: 8, чётность: None, число стоп бит: 1.

• Настройка «Пульсара» (вес импульса, начальное значение):

- 5. Выполнить пункт 1.
- 6. Настроить:

<4> - Connection settings:

- <1> Modem mode = 06
- 7. Выполнить пункты: 3, 4.
- 8. Запустить заводскую программу (TestAll).
- 9. Настроить пульсар.

Примечание: Настройка возможна только через **«1»** порт (он же порт модема), настройки (по умолчанию): скорость: 9600, число бит: 8, чётность: None, число стоп бит: 1.

После перенастройки требуется перезагрузка устройства.

З Настройка модемов «Enfora1318» в режиме «клиент» на сто-

ронней симке мегафон

Команды необходимые для перехода с наших настроек на режим "клиент" с

симкой мегафон:

- 1) AT\$PADDST="91.201.41.188",61219
- 2) AT\$ACTIVE=1
- 3) AT+CGDCONT=1,"IP","internet"

Только модем должен быть изначально настроен на нас, чтобы не вбивать все настройки в нуля.

4 Настройка «Счётчик импульсов-регистратор Пульсар 2

GPRS».



Для настройки требуется преобразователь USB → TTL или RS-232 → TTL. Настройка производится программой «TestAll».



Модем настраивается на режим «**TCP клиент**».

Настройки:

Login GPRS = «»

Пароль GPRS = «»

APN GPRS = **«kumir.dv»**

IP TCP SERVER = **«172.27.0.15»**

IP TCP SERVER ALARM = «-»

Режим = **«2**»

ТСР порт данных = **«XXXXX»**

Порт настройки = **«9000»**

TIME OUT TCP = **«120»**

Примечание: ТСР порт данных выдаётся администратором сервера.

После перенастройки требуется перезагрузка устройства.

История изменений документа

Дата изменения	Версия	Содержание изменений
20.11.2017	1.0	Первый выпуск. Заменяет «Расшивки кабелей для оборудования ООО НТЦ КУМИР».
15.02.2018	1.1	Раздел 10. Обновлены все схемы подключения прибора к устройствам. Добавлены примечания. Добавлен подраздел 10.6 «К24» со схемами и примечаниями.
26.11.2018	1.2	Раздел 4. Подраздел 4.2. Оставлены схемы подключения к СПТ и СПГ только с доп. источником.
13.02.2019	1.3	Раздел 15. Добавлены заметки, настройки и схемы подключения к модему M32 прибора CE301 R33. Добавлены известные проблемы для прибора TЭM-104. Мелкие изменения форматирования.
26.02.2019	1.4	Раздел 2. Подраздел 2.1 Пункт 2.1.1 Добавлено описание изменения настроек подраздела «Рекв.» для прибора ВКТ-7.
01.03.2019	1.5	Раздел 12. Добавлены известные проблемы прибора СКМ-2.
08.04.2019	1.6	Раздел 19. Добавлен новый раздел ИМ2300.
30.08.2019	1.7	Раздел 20. Добавлен новый раздел КАРАТ-307. Раздел 21. Добавлен новый раздел ТЕМ-104-К.
26.03.2020	1.8	Раздел 24. Добавлен новый раздел АССВ-030.
16.07.2020	2.0	Выпуск второй. Переработанный. Документ по-новому поделён на разделы: «Раздел 1. Теплосчётчики, газосчётчики, расходомеры»; «Раздел 2. Электросчётчики»; «Раздел 3. Регуляторы»; «Раздел 4. Сторонние модемы». То что раньше было разделами – стало подразделами и так далее. В каждом новом разделе нумерация подразделов своя. Были исправлены ошибки, опечатки, внесены уточнения.
14.04.2021	2.1	Раздел 4. Добавлен подраздел 2 – «Счётчик импульсов- регистратор Пульсар» старой модификации.
23.04.2021	2.2	Раздел 4. Добавлен подраздел 4 – Настройка модемов «Enfora1318» в режиме «клиент» на сторонней симке мегафон

27.04.2021	2.3	Раздел 4. Добавлен подраздел 4 – Настройка «Счётчик
		импульсов-регистратор Пульсар 2 GPRS».